



Manual / Anleitung

Main View / Hauptmenü

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Anzeige ...zum Zuschauen für alle

(viele Personen/Geräte können gleichzeitig zuschauen)

Messung - BASIS ...ohne Startpads oder mit nur einem Startpad -> für Jedermann

Messung - TRAIN ...mit Startpads, langes Startsignal -> für Trainingsteams

Messung - RACE ...mit Startpads, kurzes Startsignal -> für Schiedsrichter oder Trainer

(die Messung kann immer nur von einem Gerät aus kontrolliert werden - wenn schon vergeben -> Weiterleitung auf Anzeige)

Setup ...Einstellungen anpassen (mit Passwort)



Manual / Anleitung

Score Board View / Ansicht „Anzeigetafel“

*Optional: Competitor Names
/ Starternamen*

Ninja Speed Timing im **swoboda alpin**

Speed links	Speed rechts
9.17	10.81
0.718	0.417

Reaction Times / Reaktionszeiten

Race Times / Laufzeiten



Manual / Anleitung

Timer View / Anzeige Messung

Optional: Competitor Names
/ Starternamen

Ninja Speed Timing im **swoboda alpin**

Speed links		Speed rechts	
9.17		10.81	
0.718		0.417	
FALL		FALL	
START	FEHLSTART	RESET	

Set fall /
auf
gestrützt
setzen

Reaction Times / Reaktionszeiten

Set false start manually / Fehlstart
von Hand setzen

Race Times / Laufzeiten

www.ninjatiming.com



Manual / Anleitung

Timer View / Anzeige Messung

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Speed links	Speed rechts
0.00	0.00
.	.
FALL	FALL

yellow: Start pad not
pressed /
gelb: Startpad nicht
gedrückt

START FEHLSTART RESET

Wettkampfmodus

- kurzes Startsignal (Schiedsrichter spricht 'on your marks')
- beide Startpads müssen vor dem Start gedrückt sein



Manual / Anleitung

Timer View / Anzeige Messung

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Speed links	Speed rechts
0.00	0.00
.	.
FALL	FALL

yellow: Start pad not pressed /
gelb: Startpad nicht gedrückt

green: Start pad pressed /
grün: Startpad gedrückt

START FEHLSTART RESET

Wettkampfmodus

- kurzes Startsignal (Schiedsrichter spricht 'on your marks')
- beide Startpads müssen vor dem Start gedrückt sein



Manual / Anleitung

Timer View / Anzeige Messung

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Speed links	Speed rechts
0.00	0.00
.	.
FALL	FALL

green: Start pad pressed
/
grün: Startpad gedrückt

START FEHLSTART RESET

Wettkampfmodus

- kurzes Startsignal (Schiedsrichter spricht 'on your marks')
- beide Startpads müssen vor dem Start gedrückt sein



Manual / Anleitung

Timer View / Anzeige Messung

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Speed links	Speed rechts
0.00	false
-0.121	-0.293
FALL	FALL

red: false start /
rot: Fehlstart

START FEHLSTART RESET

Wettkampfmodus

- kurzes Startsignal (Schiedsrichter spricht 'on your marks')
- beide Startpads müssen vor dem Start gedrückt sein



Manual / Anleitung

Setup

Ninja Speed Timing im swoboda alpin

Passwort:

single lane | nur eine Bahn

start pads connected | Startmatten vorhanden

master device at top | Masterbox (mit USB-Anschluss) oben

touch pad at top (instead of switch) | Touch Sensor oben (sonst Schalter)

speichern

